

Bedienungsanleitung

Dieses Aquamobil dient zur Erleichterung der Wartungsarbeit an Ihren Antriebsbatterien. Es ist eine mobile Nachfüllstation, durch die Sie gereinigtes Nachfüllwasser jederzeit einfach zur Hand haben. Es ist fahrbar und somit leicht zu jeder Batterie zu bringen.

Das Aquamobil ist mit einem 60 l-Wasserbehälter ausgerüstet, der Ihnen eine Vielzahl von Nachfüllvorgängen gestattet.

1. Vorbereitung zum Füllen der Batterie

Beachten Sie zunächst: verwenden Sie nur destilliertes Wasser gemäß DIN 43 530!

Verbindung zwischen Aquamatic-Kupplung mit Batterieanschluss herstellen.

Elektropumpe durch Betätigen des Schalters einschalten. Schalterstellung >EIN< wird durch eine Kontrolllampe signalisiert.

2. Füllen der Batterie

Der Wasserfluss wird durch drehen des Durchflussrädchens angezeigt.

Gegen Ende der Ladung (ca. ½ Stunde vor abschalten) ist der Elektrolytstand zu kontrollieren und ggf. gereinigtes Wasser nachzufüllen.

Das System mit Aquamatic-Stopfen gestattet ein problemloses und gleichmäßiges Nachfüllen aller Zellen in wenigen Minuten. Der Signalkopf im Aquamatic-Stopfen zeigt den abgeschlossenen Füllvorgang optisch an.

Nach Abschluss des Füllvorganges Pumpe ausschalten.

Beachten Sie: Aquamatic-Kupplung nicht bei anstehendem Wasserdruck öffnen bzw. schließen.

3. Weitere Informationen zum Aquamobil

Der Akku innerhalb der Stahlbox wird durch ein Steckerladegerät geladen, welches am Rücken der Kiste angeschlossen wird. Der Netzanschluss beträgt 230 V und der Ladevorgang beträgt i. d. Regel 6 – 10 Std., die exakte Zeit ist aber abhängig von der tatsächlichen Einsatzzeit.

Die maximale Förderhöhe der Pumpe beträgt 5 m (0,5 bar).